

SUPRATECH

TÉLÉCOMMANDE RES-39 SAVON MOUSSE

Mode d'emploi de la télécommande pour distributeurs de savon mousse



Pour régler les paramètres, placer la télécommande face au capteur à une distance d'environ 10-15cm.
ATTENTION : la télécommande ne fonctionnera pas si elle est tenue hors de la distance recommandée.

La télécommande peut être utilisée pour régler les fonctions suivantes :

1 QUANTITÉ D'AIR

Pour améliorer "l'effet moussant" du savon, modifier la quantité d'air à mélange. Appuyez sur le signe + de la touche AIR pour augmenter la quantité d'air et le - pour la diminuer. Indication : 2 clignotements de la lumière bleue dans l'œil du capteur.

2 QUANTITÉ DE SAVON

Appuyez sur le signe + de la touche SAVON (SOAP), afin d'augmenter la quantité de savon, en augmentant le temps de distribution, et le signe - pour la diminuer. Indication : clignotement continu de la lumière bleue dans l'œil du capteur.

3 RES

Cette fonction RESET réinitialise le distributeur selon réglages d'usine.

4 AMORÇAGE DISTRIBUTION DE SAVON

Lorsque la bouteille de savon a été remplie à nouveau, presser le bouton FILL. La pompe fonctionne 1 minute jusqu'à ce que le savon coule du bec. Réappuyer sur le bouton FILL pour arrêter cette activité. Indication : clignotement continu de la lumière bleue dans l'œil du capteur.

5 ARRÊT TEMPORAIRE

Fonction permettant toute activité face au robinet sans le déclencher (par exemple lavage). Arrêt pour 1 minute. Soit attendre 1 minute ou presser à nouveau le bouton pour redémarrer.