

1 - PREPARATION


1 POSE DU BÂTI-SUPPORT (selon les instructions Geberit)



- Arrivée d'eau connectée
- Evacuation branchée
- Electricité en attente

Prévoir prise en attente pour transformateur 230/12V classe II.

2 HABILLAGE TRADITIONNEL CLOISON ET CARRELAGE OU POSE PANNEAUX HYGISEAT



Accès branchements
Haut. 375 mm
Larg. 200 mm


Mesures prises à partir des deux tiges filetées.

3 POSE DE LA COMMANDE MANUELLE (instructions Geberit)



2 - FIXATION DE LA CUVETTE


4 AJUSTER LES 2 TIGES FILETÉES DU BÂTI-SUPPORT À 40 MM DU MUR FINI



Mur fini


Tige filetée

5 POSITIONNER LE CREUX DE LA FIXATION CUVETTE À 50 MM DU MUR FINI



Mur fini

Fixation cuvette



Voir fiche technique sachet Fischer

6 METTRE EN PLACE LA CUVETTE




Bloquer la cuvette avec les 2 vis pointeaux

7 METTRE LES CACHE-TROUS



3 - MISE EN PLACE DE LA PLATINE TECHNIQUE

8 POSITIONNER LA PLATINE TECHNIQUE



Insérer les deux languettes dans les fentes de la platine du siège



9 FIXATION MURALE DE LA PLATINE - PREPARATION



- Marquer au crayon l'emplacement des deux vis
- Retirer la platine et percer les trous
- Mettre les chevilles

ATTENTION
à ne pas percer le réservoir (utiliser la visserie fournie)

10 PASSER LE FIL 12 VOLTS



11 PASSER LE TUYAU COMMANDE HYDRAULIQUE CHASSE D'EAU



12 VISSER TUYAU ÉLECTROVANNE



13 VISSER LA PLATINE AU MUR

Ajuster en position verticale




4 - BRANCHEMENTS ET CONNEXIONS

14 BRANCHER LA PRISE 12 VOLTS



15 CONNECTER LE MOTEUR


Le fil avec la marque rouge sur la borne + (rouge)



16 CONNECTER LA STATION DE LAVAGE




ATTENTION
Enfiler le tuyau
bien verticalement



17 BRANCHER LE TUYAU DE LA COMMANDE HYDRAULIQUE DE CHASSE D'EAU SUR L'ÉLECTROVANNE



5 - VÉRIFICATIONS



- Arrivée et évacuation cuvette
- Arrivée d'eau électrovanne
- Alimentation eau commande chasse d'eau
- Arrivée 12 Volts sur boîtier et branchement 230V côté bâti
- Station de lavage
- Mise en place de la commande manuelle (instructions Geberit)
- Mise en place du désinfectant
- Interrupteur sur marche
- Essais détection
- Vérification de l'étanchéité

SUPRATECH

**ASSISTANCE
POSE**

02 47 92 23 31

Pour la mise en fonctionnement,
mettre l'interrupteur sur la position Marche
(= 3 bips) avant de remettre le capot.